

Krümmungsmittelpunkt C_0

Gegeben: A_0 , B_0 , A , B , C

Gesucht: C_0

